

INSTRUKCJA ECOLINE

Programowanie:

1. Naciśnij przycisk na centrali LEARN (z boku centralki) (czerwona dioda zapali się)
2. Naciśnij wybrany przycisk na pilocie (dioda zgaśnie)
3. Naciśnij przycisk na pilocie (ten sam co w punkcie 2, dioda zacznie migać)
4. Czekamy aż dioda zgaśnie i ponownie naciskamy przycisk na pilocie. (dioda zapali się na około 1 sek i zgaśnie)

Nadajnik został zaprogramowany. Programowanie kolejnych nadajników odbywa się w taki sam sposób jak programowanie pierwszego nadajnika.

Centralka

- 1 - ON - działa impulsowo
OFF - centrala działa w trybie góra / stop / dół
- 2 - ON - z podtrzymaniem
OFF - bez podtrzymania

