


funktioniert immer

ANLEITUNG ZUM ANSCHLIESSEN DER FOTOOPTISCHEN LEISTE AN DIE PROLINE-ZENTRALE





Weiß, grün, braun Leiste

oben, unten, Phase Antrieb

Null, Phase Stromversorgung